# MANUAL DEL USUARIO

**AIRE EVAPORATIVO PORTATIL**
**Modelo DMC-888**

Cool Comfort

**ADVERTENCIA:** FAVOR DE LEER DETENIDAMENTE ESTE MANUAL DE USUARIO ANTES DE UTILIZAR LA UNIDAD

**Atención al Consumidor: 01 (81) 83988520**

## INDICE DE CONTENIDO


**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES……..1**

**CARACTERISTICAS DEL APARATO……...2**

**DIAGRAMA DE PARTES……2**

**FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DIGITAL……..3**

**INSTALACION Y LIMPIEZA……4**

**POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES…….5**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS…….5**

# ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

*Este aparato está diseñado para utilizarse sólo con corriente eléctrica 110 V~ / 60 Hz. No intente utilizarlo con otro tipo de corriente eléctrica pues esto ocasionaría un daño en la unidad.
*No utilice la función COOL (refrescar) si el aparato no tiene agua. De ser así, la banda humidificadora puede sufrir daños o moverse de lugar, en cuyo caso deberá retirar la pantalla y filtro de aire y volverla a colocar adecuadamente.
*No intente utilizar el aparato mientras tenga las manos mojadas
*No desconecte el cable de energía mientras la unidad se encuentre funcionando. Primero apáguela y después desconéctela. Para desconectar el aparato, no tire del cable. Desconecte la clavija del contacto.
*No se recomienda utilizar extensiones eléctricas. Conecte directamente a la toma de corriente eléctrica preferentemente.
*No inserte objetos dentro de la unidad, ya sea encendida o apagada.
*Si el cable eléctrico llegara a dañarse, no intente repararlo usted mismo. Repárelo con personal técnico especializado.
*No obstruya la entrada o la salida de aire.
*No utilice este aparato cerca de sustancias y/o gases inflamables o combustibles.
*Mantenga la unidad al menos a un metro de distancia de televisores o radios para evitar interferencias.
*Antes de guardar el aparato, desconéctelo y drene totalmente el depósito de agua.
*No limpie el aparato usando agua, solventes o sustancias químicas.
*Para limpiar el aparato, apáguelo, desconéctelo y utilice un trapo seco y limpio.
*No sacuda o golpee la unidad.
*No mezcle baterías nuevas con viejas en el control remoto.
*Desconecte el aparato si no lo va a utilizar durante un periodo prolongado.
*No toque partes móviles de su unidad.
*Nunca inserte dedos, lápices o cualquier otro objeto en la ventana de salida de aire ni cuando este apagado ni cuando esté en funcionamiento.



# CARACTERISTICAS DEL APARATO

*3 funciones en 1 aparato: Refrescar, Purificar y Humidificar el aire ambiental.
*Purifica el aire removiendo el polvo y los malos olores.
* Su unidad debe ser llenada con agua.
*Amigable con el medio ambiente.
*Tiene gran capacidad de refrescar.
*Alta eficiencia y bajo consumo eléctrico.
*Provee de suficiente humedad para evitar piel reseca.
*Filtro antibacterial**.**
*****Es importante tener una ventana o una puerta semi-abierta para evitar humedad dentro del cuarto.

# DIAGRAMA DE PARTES

1. **PANEL DE CONTROL**
2. **REJILLAS FRONTALES**
3. **MANIJA**
4. **CORTINA DE AGUA**
5. **CORDON DE CORRIENTE**
6. **FILTRO**
7. **PROTECTOR**
8. **INDICADOR DE AGUA**
9. **CONTROL REMOTO**
10. **RUEDAS**
11. **TANQUE DE LLENADO DE AGUA**
12. **DRENAJE DE AGUA**

# FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DIGITAL

NOTA: LOS BOTONES DEL PANEL DIGITAL SON EXACTAMENTE LOS MISMOS QUE TIENE EL CONTROL REMOTO Y REALIZAN LAS MISMAS FUNCIONES.

**1.- BOTÓN OFF (APAGADO):** Sirve para apagar la unidad siempre y cuando está se encuentre encendida.

**2.-BOTON ON/SPEED (ENCENDIDO/VELOCIDAD):** Sirve para encender la unidad. La unidad automáticamente comenzará a funcionar en velocidad baja. Cada vez que se presione el botón la velocidad irá incrementando a media y posteriormente a alta. El panel de control mostrará el indicador de velocidad iluminado.

**3.-TIMER (TEMPORIZADOR):** Presione este botón para fijar el tiempo de encendido de la unidad. El tiempo de operación puede ser de 1 a 8 horas. Cada vez que se presione el botón, el tiempo irá incrementando. Para apagar esta función, presione el botón hasta llegar a 0 horas.

**4.- BOTON COOL (REFRESCAR):** Con la unidad encendida, presione COOL para activar la bomba de agua y refrescar el aire que arroja su unidad.

**5.- BOTON OSC (SWING):** Este botón sirve para activar las rejillas oscilatorias de su unidad y crear una corriente de aire. Presione el botón de nuevo para apagar está función.

**6. ION (IONIZADOR):** Esto botón inicia la función de ionizador. Un ionizador introduce iones negativos al aire lo que funciona para purificar el aire del cuarto. Cuando está función se encuentra encendida el botón de ION se encuentra iluminado. Presione el botón de ION para apagar esta función.

**CONTROL REMOTO: Está unidad viene equipado con control remoto. Este control remoto requiere dos baterías tripe AAA de 1.5 V.**



# INSTALACION

1. Desempaque y saque la unidad. Conecte la clavija a la toma de corriente eléctrica. (110 V~ / 60 Hz).
2. Para la primera vez de uso agregué al menos 1 litro de agua.
3. Para empezar a hacer funcionar su evaporativo, abra el tanque de agua que está colocado a un lado de la unidad. Sólo llené con agua limpia y fría. No sobrecargue de agua cheque el nivel que está al frente de la unidad.
4. Para mejores resultados ponga hielos en el tanque de agua.
5. Siempre agregue agua limpia y no mantenga la misma agua por largos períodos de tiempo. Se recomienda que cada tres días se drene los residuos que haya de agua.

**ADVERTENCIA:**

* Al vaciar agua en el tanque, vigile la ventana de nivel de agua. Nunca sobrepase el límite Máximo (Indicado como MAX).
* Si va a agregar **Hielos**, llene el tanque de agua hasta 2/3 de su capacidad para evitar derrames.

# LIMPIEZA.

1. Siempre desconecte su unidad cuando la vaya a limpiar.
2. Siempre utilice un paño limpio y seco. No lo moje ni utilice sustancias químicas o solventes.

**LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE**.

1. Desatornille el filtro de aire que viene en la parte trasera de su unidad.
2. Lave con agua únicamente y deje secar.

**NUNCA OPERE SU UNIDAD SIN SU FILTRO DE AIRE!**

# SOLUCION DE POSIBLES PROBLEMAS

* **La unidad no enciende**
  Revise que el cable de corriente no esté flojo.
  Revise sus fusibles para ver que no estén quemados.
  Asegúrese que la corriente con la que está utilizando el aparato sea de 110 V~ / 60 Hz.

* **El control remoto no funciona**
  Asegúrese de que las baterías funcionan y estén correctamente colocadas
  Asegúrese de que el control apunta hacia el receptor de señal.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Modelo** | DMC-888 |
| **Voltaje** | 110 V~ / 60 Hz |
| **Consumo de Energía** | 200 W |
| **Capacidad del tanque de agua** | 20 L |
| **Volumen de aire desplazado** | 1019 $m^3$ / h |
| **Peso Neto** | 9,8 kg |
| **Velocidades** | 3 velocidades: Alta, Media y Baja. |
| **Medidas** | 380 x 300 x 875 mm |

**Si el cordón de alimentación está dañado, este deberá ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.**

## Atención al Consumidor

**Importado por:**
**Comercializadora Desico S.A. de C.V.**
Av. Eloy Cavazos No. 2133, Fraccionamiento La Quinta.
Cd. Guadalupe, Nuevo León. C.P. 67170. México.
Tels. (81) 8398-8520 – 23, Fax (81)8398-8524
www.desico.com.mx



## PÓLIZA DE GARANTÍA

**Comercializadora Desico S.A. de C.V.** garantiza su línea de Acondicionadores de Aire tipo Evaporativo por un plazo de 1 año en cualquiera de sus partes (excepto control remoto) y la mano de obra empleada en la reparación de este equipo, contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra del producto bajo las siguientes condiciones:

## CONDICIONES

- El servicio de garantía solo podrá ser efectuado por nuestros Centros de Servicio Autorizados, siempre y cuando los productos **COOL COMFORT** hayan sido vendidos por Comercializadora Desico S.A. de C.V. así como sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana.
- Para hacer efectiva la presente garantía se deberá presentar el producto y esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se realizó la compra o el comprobante (factura) a cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados, en los cuales se podrán adquirir de igual forma, las partes, componentes y/o accesorios de este producto, bajo pedido.
- Comercializadora Desico S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto o cambiar a elección de esta, así como las piezas y componentes que llegaran a requerir sin ningún cargo para el consumidor y cubrir los gastos de transportación que se deriven de la presente garantía*.
- Las refacciones y partes utilizadas para la reparación del aparato no tendrán ningún costo para el cliente, siempre y cuando el período de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.
- El tiempo de reparación del producto en ningún caso será mayor de 45 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción en cualquiera de nuestros distribuidores autorizados o centro de servicio.

## ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no sea instalado por un distribuidor autorizado por Comercializadora Desico S.A. de C.V.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido dañado, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o distribuidor responsable respectivo.
- El mantenimiento preventivo regular de la unidad (limpieza general del aparato y sus filtros) es responsabilidad del usuario. Fallas por exceso de suciedad en los filtros no son cubiertas por esta garantía. Comercializadora Desico S.A. de C.V. podrá realizar el servicio de limpieza del aparato y sus filtros pero los gastos generados deberán ser cubiertos por el usuario.

En caso de extravío de la presente póliza, el consumidor puede solicitar una reposición con el establecimiento de compra o con Comercializadora Desico S.A. de C.V. con previa presentación de su comprobante de compra (factura).

PRODUCTO:_____
MODELO: _____
DISTRIBUIDOR:_____
DIRECCION: _____
COL._____
CIUDAD: _____
ESTADO_____
FECHA DE ENTREGA:

SELLO DE TIENDA

## ATENCIÓN AL CONSUMIDOR :

**Comercializadora Desico S.A. de C.V.** Av. Eloy Cavazos 2133 Fracc. La Quinta.
Guadalupe, N.L. México, C.P. 67170.
Tels. (81) 8398-8520 al 23, fax (81) 8398-8524
www.desico.com.mx